

**Tabla 1: montaje de los sensores en los cilindros**

Serie	Ø	CST - CSH	CSV	CSN
<b>24 - 25</b>	16	S-CST-02		
	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
<b>27</b>	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
<b>31</b>	12	Montaje directo		
	16	Montaje directo		
	20	Montaje directo		
	25	Montaje directo		
	32	Montaje directo		
	40	Montaje directo		
	50	Montaje directo		
	63	Montaje directo		
	80	Montaje directo		
	100	Montaje directo		
<b>32</b>	20	Montaje directo		
	25	Montaje directo		
	32	Montaje directo		
	40	Montaje directo		
	50	Montaje directo		
	63	Montaje directo		
	80	Montaje directo		
<b>40</b>	160	S-CST-28		S21
	200	S-CST-28		S21
	250			Montaje directo
	320			Montaje directo
<b>41</b>	160			S53
	200			S53
<b>42</b>	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
<b>50</b>	16		Montaje directo	
	25		Montaje directo	
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
<b>52</b>	25	Montaje directo		
	32	Montaje directo		
	40	Montaje directo		
	50	Montaje directo		
	63	Montaje directo		
<b>45N</b>	32	S-CST-45N1		
	40	S-CST-45N1		
	50	S-CST-45N1		
	63	S-CST-45N1		
	80	S-CST-45N2		
	100	S-CST-45N2		

Tabla 2: montaje de los sensores en los cilindros

Serie	Ø	CST - CSH
<b>61</b>	32	Montaje directo
	40	Montaje directo
	50	Montaje directo
	63	Montaje directo
	80	Montaje directo
	100	Montaje directo
<b>63...P</b>	32	Montaje directo (sólo CSH)
	40	Montaje directo (sólo CSH)
	50	Montaje directo (sólo CSH)
	63	Montaje directo (sólo CSH)
	80	Montaje directo (sólo CSH)
	100	Montaje directo (sólo CSH)
<b>63...T</b>	125	Montaje directo (sólo CSH)
	32	S-CST-25
	40	S-CST-25
	50	S-CST-25
	63	S-CST-25
	80	S-CST-26
<b>69</b>	100	S-CST-26
	125	S-CST-27
	32	Montaje directo
	40	Montaje directo
	50	Montaje directo
	63	Montaje directo
<b>6PF</b>	80	Montaje directo
	100	Montaje directo
	125	Montaje directo
	50	Montaje directo
	63	Montaje directo
	80	Montaje directo
<b>90</b>	100	Montaje directo
	125	Montaje directo
	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09
<b>94</b>	80	S-CST-10
	100	S-CST-11
	125	S-CST-12
<b>95</b>	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
	25	S-CST-05
<b>97</b>	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
	25	S-CST-06
<b>97</b>	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09

**Tabla 3: montaje de los sensores en los cilindros**

Serie	Ø	CST - CSH	CSV	CSC-D / CSC-H
<b>QC</b>	20	Montaje directo		
	25	Montaje directo		
	32	Montaje directo		
	40	Montaje directo		
	50	Montaje directo		
<b>QCBF</b>	63	Montaje directo		
	20	Montaje directo		
	25	Montaje directo		
	32	Montaje directo		
<b>QCTF</b>	40	Montaje directo		
	20	Montaje directo		
	25	Montaje directo		
<b>QP - QPR</b>	32	Montaje directo		
	40	Montaje directo		
	12		Montaje directo	
	16		Montaje directo	
	20	S-CST-01		
	25	S-CST-01		
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
50	S-CST-01			
<b>QX</b>	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
	100	S-CST-01		
	10			Montaje directo
	16			Montaje directo
	20			Montaje directo
<b>ST</b>	25			Montaje directo
	32			Montaje directo
	40			Montaje directo
	50	Montaje directo		

**Tabla 4: montaje de los sensores en pinzas, ejes y cilindros electromecánicos**

\* Para más detalles sobre Ejes electromecánicos Serie 5E y Cilindros electromecánicos Serie 6E consultar el catálogo C\_Electrics también disponible en el sitio Camozzi [www.camozzi.com](http://www.camozzi.com) en la sección Productos y Soluciones > C\_Electrics.

Serie	Ø	CST - CSH	CSB-D / CSB-H	CSC-D / CSC-H	CSD-D / CSD-H
<b>Pinzas</b>					
<b>CGA</b>	10		Montaje directo		
	16		Montaje directo		
	20		Montaje directo		
	25		Montaje directo		
	32		Montaje directo		
<b>CGC</b>	50		Montaje directo (sólo CSB-D-220)		
	64		Montaje directo (sólo CSB-D-220)		
	80		Montaje directo (sólo CSB-D-220)		
	100		Montaje directo (sólo CSB-D-220)		
	125		Montaje directo (sólo CSB-D-220)		
<b>CGLN</b>	10			Montaje directo	
	16			Montaje directo	
	20			Montaje directo	
	25			Montaje directo	
	32			Montaje directo	
<b>CGP</b>	10		Montaje directo		
	16		Montaje directo		
	20		Montaje directo		
	25		Montaje directo		
	32		Montaje directo		
<b>CGPS</b>	10				Montaje directo
	16				Montaje directo
	20				Montaje directo
	25				Montaje directo
	32				Montaje directo
<b>CGPT</b>	16				Montaje directo
	20				Montaje directo
	25				Montaje directo
	32				Montaje directo
	40				Montaje directo
<b>CGSN</b>	16			Montaje directo	Montaje directo
	20			Montaje directo	Montaje directo
	25			Montaje directo	Montaje directo
	32			Montaje directo	Montaje directo
<b>RPGB</b>	8				Montaje directo
	12				Montaje directo
<b>Ejes electromecánicos *</b>					
<b>5E</b>	50	Montaje directo (sólo CSH)			
	65	Montaje directo (sólo CSH)			
	80	Montaje directo (sólo CSH)			
<b>Cilindros electromecánicos *</b>					
<b>6E</b>	32	Montaje directo			
	40	Montaje directo			
	50	Montaje directo			
	63	Montaje directo			